

Gebruikers handleiding

Centrale: Galaxy Paneel
Onderdeel: Bediening
Versie: V1.1

Manager code:



Gebied status:

- I = Gebied volledig ingeschakeld
- D = Gebied is deelbeveiligd ingeschakeld
- G = Gebied is uitgeschakeld en alle zones zijn gesloten
- O = Gebied is uitgeschakeld en niet alle zones zijn gesloten
- = Gebied is met uw code of dit bediendeel niet bedienbaar
- U = Gebied zal na het indrukken van de enter toets gaan uitschakelen

INSCHAK	12345678
Blokkn	UGGIIIOO

Inschakelen van uw alarmsysteem

Volledig inschakelen met 1 gebied (geen personen meer aanwezig)

Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door de **(A)** toets
Het systeem gaat nu inschakelen.

VOLL. ING
20
■■■■■■■■□□□□□□

Inschakelen met meerdere gebieden

Afhankelijk van uw code kunt u een keuze maken tussen meerde blokken.

Toets uw 4- cijferige code in gevolgd door **(A)** toets.
Maak nu een keuze met behulp van de numerieke toetsen welk gebied u wilt inschakelen en bevestig met **(ent)**

INSCHAK	12345678
Blokkn	UGGIIIOO


Gedeeltelijk Inschakelen

Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door de **(B)** toets.
Het systeem gaat nu deelbeveiligd inschakelen.



DEELB. ING20
■■■■■■■■□□□□□□

Uitschakelen van uw alarmsysteem

Uitschakelen met maar 1 gebied

Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door de  toets.
Het systeem is nu uitgeschakeld.

Uitschakelen met meerdere gebieden


Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door de  toets.
Het systeem zal nu direct het gebied uitschakelen waar u binnen bent gekomen.
Kies nu met de numerieke toetsen welk gebied er nog meer uitgeschakeld dient te worden en bevestig deze keuze met de  toets.

Uitschakelen bij Alarm

Alarm herstellen

Alleen gebruikers met toegangsniveau 4 of hoger kunnen alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen. Als u meldingen niet kunt herstellen, kan het zijn dat u deze meldingen wel kunt onderdrukken wanneer u het paneel inschakelt.






Alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen

1. Herstel de oorzaak van de fout.
2. Voer uw 4-cijferige code in gevolgd door de  toets.
3. Bekijk en herstel de alarmmeldingen op het bediendeel.

Waarschuwingsstatus

Als er een fout optreedt wanneer het systeem is uitgeschakeld, hoort u een onderbroken pieptoon.

Waarschuwingsstatus uitschakelen

1. Voer uw pincode in op het dichtstbijzijnde bediendeel en druk vervolgens op .
Het bediendeel geeft de oorzaak van de waarschuwing weer.
2. Druk op  en  om door de berichtschermen te bladeren.
3. Als de fout is hersteld, kan deze worden hersteld door  op  of te drukken.
Een fout kan niet worden hersteld als deze niet is verholpen of niet door een gebruiker is bekeken.
4. Als u een fout niet zelf kunt herstellen, belt u de installateur voor advies.

Zone's Overbruggen (tijdelijk uitschakelen)

Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door de **(ent)** toets.
Druk nu op de **(ent)** toets om in het menu Overbrug zone te komen.

10=INSCHAKELMENU [ent]=Selecteer

Blader m.b.v. de **(A)** en **(B)** toets naar de desbetreffende zone toe.
Druk nu op **(#)** om de zone te overbruggen, onderin ziet de tekst veranderen in "Overbrugd"
Voor meerdere zones deze stappen herhalen.
U kunt nu m.b.v. de **(ent)** toets direct in dit menu inschakelen, of u drukt 2x op de **(esc)** toets om later in te schakelen om de gewone manier.

Deze overbrugging zal automatisch vervallen naar de volgende uitschakeling.

Code's Wijzigen

Om een code te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze heeft u bij oplevering van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Toets de managercode in gevolgd door de **(ent)** toets.
Ga naar menu 42 d.m.v de 4 en 2 toets in te drukken.

Druk nu op de **(ent)** toets om dit menu in te gaan.
Druk nu nogmaals op de **(ent)** toets om dit menu te activeren.

Ga met behulp van de **(A)** toets naar een nieuwe of bestaande gebruiker toe en bevestig uw keuze met **(ent)**

Als het rechter vierkantje op de bovenste regel leeg is, is er nog geen code ingevoerd. Deze gebruiker is dus nog leeg.

U kunt nu met de **(ent)** toets door het menu gaan om de gewenste gegevens aan te passen.

- | | |
|---------------------|--|
| 1 = Wijzig code | Voer hier de nieuwe code in gevolgd door (ent) |
| 2 = Wijzig Niveau | Hier bepaalt u het reset niveau van de gebruiker. Standaard is dit 4. |
| 3 = Wijzig Naam | Hier kunt u een naam invoeren. Met (*) kunt u letters verwijderen.
Met de (A) en (B) toets kunt u door de letters navigeren en bevestigen met (ent)
Terug naar vorig menu met (esc) |
| 4 = Wijzig Tijdzone | (n.v.t.) |
| 5 = Wijzig Blok | Hier bepaald u welke gebieden deze gebruiker mag schakelen. Als u op (*) drukt, komt er een sterretje voor de gebieden te staan. De gebruiker kan dan bij het inschakelen een keuze maken. |