

## Gebruikers handleiding

Centrale: CSx75  
Onderdeel: Bediening  
Versie: V1.1

Manager code: .....



### Het bediendeel



Groene led: Voeding in orde 230V/accu

Groene led: OKE, actief als alle zone gesloten en in rust zijn.

Oranje led: Storing, druk op  om te zien wat de storing is.


Rode Led: Brand



### Inschakelen van uw alarmsysteem


Dit kan op twee manieren, maar wel pas als het lampje OK brand of knippert.  
Als dit "OK" lampje brand, zijn alle zone gesloten en in rust.

**Volledig inschakelen.** (niemand meer aanwezig in het pand)

Toets uw 4-cijferige code in en druk op de toets .  
Het bediendeel geeft nu een pieptoon.

Het systeem geeft nu aan "SYSTEEM IN"

**Gedeeltelijk inschakelen.** ( Personen in het pand aanwezig, niet alles actief)

Toets uw 4-cijferige code in en druk op de toets .  
Het bediendeel geeft nu een pieptoon.

Het systeem geeft nu aan "SYSTEEM IN" "ZONE OVERBRUGT"

*(afhankelijk van de programmering kan u het systeem ook zonder code inschakelen door alleen de functie toets in te drukken.)*

---

## Uitschakelen van uw alarmsysteem

---

Als het systeem aan staat kunt u alleen uitschakelen door middel van uw gebruikerscode in te toetsen op het bediendeel.

( u hoeft dus geen functie toets in te drukken)

---

## Uitschakelen bij Alarm

---


Toets uw 4-cijferige code in, hiermee stopt de sirene.


U kunt nu op  drukken om te kijken of er nog een verstoring aanwezig is..



---

## Zone's Overbruggen

---

Ga met behulp van de  toets kijken welke zone verstoord is en onthoud het zone nummer.

Druk daarna op de  knop om weer terug te keren.

Druk nu op de  toets gevolgd door uw eigen code en toets het zone nr. in. Druk nu op 

*\*Deze betreffende zone is nu uitgeschakeld. Deze overbrugging zal automatisch vervallen na de volgende uitschakeling.*

---

## Brand Reset

---

Als er in brandmelding is geweest kunt u het systeem uitschakelen door uw gebruikers code in te toetsen. Het rode lampje op het bediendeel en op de betreffende rookmelder zal nu nog blijven branden. Met onderstaande handeling kunt u deze rookmelder herstellen. ( alleen herstellen als de oorzaak niet meer aanwezig is.)

Druk op  en druk daarna meerdere malen op  totdat u het menu "**Reset Brand**" en toets 




Het systeem geeft een pieptoon, waarna de melder hersteld wordt



---


## Code Wijzigen



---

Om een code te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze heeft u bij oplevering van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Druk op  en toets uw manager code in. Druk nu 2x op  u ziet dan **“gebruikers”**, toets 

U kunt nu kiezen met de  welke code u wilt wijzigen en druk voor de bevestiging op .

U krijgt nu per gebruiker de volgende optie menu's, waar u met de  toetsen doorheen kunt bladeren.

- Gebruikers code: Toets de nieuwe code in druk op  en bevestig nogmaals de code.   
Het systeem bgeeft een bevestigings pieptoon.
- Wis Gebruiker: Hier kunt u de gekozen gebruiker verwijderen uit het systeem.
- Code Autorisatie: Hier bepaald u wat de code allemaal mag (In/Uitschakelen/overbruggen...)
- Gebieden: Als uw systeem uit meerde secties bestaat, kunt u hier bepalen welke sectie deze gebruiker mag schakelen.
- Taal: U kunt per gebruiker de taal op het display aanpassen.
- Naam: Hier kunt u de naam van de gebruiker wijzigen.

Om terug te keren naar de dag stand op het display drukt u meerde malen op

